

PATCH TERMOADESIVA

Istruzioni d'uso

- 1) Posizionare il rovescio del ricamo con la pellicola termoadesiva sul tessuto dove va incollato il ricamo.
- 2) Applicare una pressione forte di 3 bar ad una temperatura di circa 140°C (o al massimo della potenza se si utilizza un comune ferro da stiro) per circa 30 secondi.

ATTENZIONE:

Le indicazioni delle temperature e dei tempi di applicazione sono indicativi. Occorre aggiustarli secondo i materiali utilizzati.

In ogni caso: per evitare danni ai tessuti dovuti all'alta temperatura, è meglio aumentare il tempo di applicazione, piuttosto che la temperatura.

Visto che il materiale incollante tende a migrare verso la fonte di calore, **E' VIVAMENTE CONSIGLIATO** applicare il calore sul tessuto a cui va incollato il ricamo (quindi sul rovescio del tessuto), e **NON SULLA TOPPA DIRETTAMENTE**.

Se ciò **non è possibile** proteggere la toppa coprendola con carta forno.

Il termoadesivo ottiene il suo massimo potere incollante solo 48 ore dopo l'applicazione. Si sconsiglia quindi di non sottoporre il capo a lavaggi prima del trascorrere di tale tempo.

LE TOPPE TERMOADESIVE POSSONO ANCHE ESSERE CUCITE

