

# PATCH TERMOADESIVA



- 1) Posizionare il rovescio del ricamo con la pellicola termoadesiva sul tessuto dove va incollato il ricamo.
- 2) Applicare una pressione forte ad una temperatura di circa 150° per circa 30 secondi (dal dritto e dal rovescio).



## ATTENZIONE:

Le indicazioni delle temperature e dei tempi di applicazione sono indicativi. Occorre aggiustarli secondo i materiali utilizzati.

In ogni caso: per evitare danni ai tessuti dovuti all'alta temperatura, è meglio aumentare il tempo di applicazione, piuttosto che la temperatura.

**Coprire la patch con della carta forno per proteggerla.**

**L'applicazione su tessuti tecnici, poco porosi o trattati, può avere una tenuta inferiore. Si consiglia di rinforzare l'adesione con alcuni punti di cucitura per garantire una maggiore stabilità.**

Il termoadesivo ottiene il suo massimo potere incollante solo 48 ore dopo l'applicazione. Si sconsiglia, quindi, di non sottoporre il capo a lavaggi prima del trascorrere di tale tempo.

**LE TOPPE TERMOADESIVE POSSONO ANCHE ESSERE CUCITE**